




Рубильники модульные MS до 63 А



Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
ms-16d	Рубильник модульный MS-16A 3P на DIN-рейку EKF	2
ms-20d	Рубильник модульный MS-20A 3P на DIN-рейку EKF	2
ms-25d	Рубильник модульный MS-25A 3P на DIN-рейку EKF	2
ms-40d	Рубильник модульный MS-40A 3P на DIN-рейку EKF	2
ms-63d	Рубильник модульный MS-63A 3P на DIN-рейку EKF	2,5

Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32У



Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
uvr32-35a31240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-35А31240-Р 250А, 1 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-35a71240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-35А71240-Р 250А, 2 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-37a31240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-37А31240-Р 400А, 1 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-37a71240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-37А71240-Р 400А, 2 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-39a31240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-39А31240-Р 630А, 1 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-39a71240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-39А71240-Р 630А, 2 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-31a31240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-31А31240-Р 100А, 1 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-31a71240-r	Выключатель-разъединитель ВР32У-31А71240-Р 100А, 2 направ. с д/г камерами, с передней смещённой рукояткой ЕКФ	5,8
uvr32-31a31220	Выключатель-разъединитель ВР32У-31А31220 100А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-31a71220	Выключатель-разъединитель ВР32У-31А71220 100А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-31b31250	Выключатель-разъединитель ВР32У-31В31250 100А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-31b71250	Выключатель-разъединитель ВР32У-31В71250 100А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-35a31220	Выключатель-разъединитель ВР32У-35А31220 250А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-35a71220	Выключатель-разъединитель ВР32У-35А71220 250А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-35b31250	Выключатель-разъединитель ВР32У-35В31250 250А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-35b71250	Выключатель-разъединитель ВР32У-35В71250 250А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-37a31220	Выключатель-разъединитель ВР32У-37А31220 400А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-37a71220	Выключатель-разъединитель ВР32У-37А71220 400А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-37b31250	Выключатель-разъединитель ВР32У-37В31250 400А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-37b71250	Выключатель-разъединитель ВР32У-37В71250 400А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-39a31220	Выключатель-разъединитель ВР32У-39А31220 630А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-39a71220	Выключатель-разъединитель ВР32У-39А71220 630А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-39b31250	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В31250 630А 1 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8
uvr32-39b71250	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ. с д/г камерами, левая/правая рукоятка ЕКФ	5,8

Выключатели-разъединители (рубильники) TwinBlock до 2500 А



Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
tb-63-4p-f	Рубильник 63А 4Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-80-3p-rev	Рубильник 80А 3Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-100-3p-rev	Рубильник 100А 3Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-160-3p-rev	Рубильник 160А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-200-3p-rev	Рубильник 200А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-250-3p-rev	Рубильник 250А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-315-3p-rev	Рубильник 315А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-400-3p-rev	Рубильник 400А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-630-3p-rev	Рубильник 630А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	14
tb-s-800-3p-rev	Рубильник 800А 3Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-125-3p-f	Рубильник 125А 3Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-630-4p	Рубильник 630А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-s-250-4p	Рубильник 250А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-2000-3p	Рубильник 2000А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-40-4p-f	Рубильник 40А 4Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-1250-4p	Рубильник 1250А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-100-4p-f	Рубильник 100А 4Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-125-3p-rev	Рубильник 125А 3Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-40-4p-rev	Рубильник 40А 4Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-250-4p-rev	Рубильник 250А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-160-4p-rev	Рубильник 160А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-1000-3p	Рубильник 1000А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-s-1250-3p	Рубильник 1250А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-125-4p-f	Рубильник 125А 4Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-200-4p-rev	Рубильник 200А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-160-4p	Рубильник 160А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-630-4p-rev	Рубильник 630А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-s-2500-3p	Рубильник 2500А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-s-80-4p-rev	Рубильник 80А 4Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-200-4p	Рубильник 200А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-63-3p-f	Рубильник 63А 3Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7

Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
tb-s-63-3p-rev	Рубильник 63А 3Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-40-3p-f	Рубильник 40А 3Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-40-3p-rev	Рубильник 40А 3Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-400-4p	Рубильник 400А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-63-4p-rev	Рубильник 63А 4Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-800-4p	Рубильник 800А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-80-4p-f	Рубильник 80А 4Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-1000-4p	Рубильник 1000А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-s-800-4p-rev	Рубильник 800А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-s-100-4p-rev	Рубильник 100А 4Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-315-4p	Рубильник 315А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-400-4p-rev	Рубильник 400А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-315-4p-rev	Рубильник 315А 4Р реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-80-3p-f	Рубильник 80А 3Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-100-3p-f	Рубильник 100А 3Р с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-160-3p	Рубильник 160А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-200-3p	Рубильник 200А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-250-3p	Рубильник 250А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	7
tb-s-315-3p	Рубильник 315А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-400-3p	Рубильник 400А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	16
tb-s-630-3p	Рубильник 630А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-s-800-3p	Рубильник 800А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	27
tb-s-125-4p-rev	Рубильник 125А 4Р реверсивный с рукояткой для прямой установки TwinBlock EKF	7
tb-s-1600-4p	Рубильник 1600А 4Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65
tb-s-1600-3p	Рубильник 1600А 3Р без рукоятки управления TwinBlock EKF	65

Выключатели-разъединители (рубильники) ВРЭ, УВРЭ до 630 А



Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
uvre2-400	УВРЭ v2 400А с доп контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.2) ЕКФ	20
uvre2-630	УВРЭ v2 630А с доп контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.3) ЕКФ	28
uvre-160	УВРЭ 160А откидного типа под предохранители ППН (габ.00) ЕКФ	12
uvre-250	УВРЭ 250А откидного типа под предохранители ППН (габ.1) ЕКФ	20
uvre-400	УВРЭ 400А откидного типа под предохранители ППН (габ.2) ЕКФ	20
uvre-630	УВРЭ 630А откидного типа под предохранители ППН (габ.3) ЕКФ	28
uvre2-250	УВРЭ v2 250А с доп контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.1) ЕКФ	20
uvre2-160	УВРЭ v2 160А с доп контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) ЕКФ	12

Выключатели-разъединители (рубильники) УВРЭ вертикальные до 630 А



Артикул	Наименование	Момент затяжки Н*м
uvre2-v-160-о	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 160А одновременный под ППН габ.00 ЕКФ	12
uvre2-v-400-р	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 400А пофазный под ППН габ.2 ЕКФ	30
uvre2-v-630-р	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 630А пофазный под ППН габ.3 ЕКФ	35
uvre2-v-250-р	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 250А пофазный под ППН габ.1 ЕКФ	30
uvre2-v-160-р	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 160А пофазный под ППН габ.00 ЕКФ	12
uvre2-v-400-о	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 400А одновременный под ППН габ.2 ЕКФ	30
uvre2-v-250-о	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 250А одновременный под ППН габ.1 ЕКФ	30
uvre2-v-630-о	УВРЭ v2 вертикальный (185мм) 630А одновременный под ППН габ.3 ЕКФ	35

Выключатели-разъединители PowerSwitch до 4000 А



Артикул	Наименование	Момент затяжки крепёжного винта Н*М	Момент затяжки вита клеммы Н*М
psds-ls-1000-3150	Комплект для управления через дверь рубильниками-выключателями (без рукоятки) PowerSwitch 1000-4000 А EKF	2,4	2,4
psds-ls-63-100	Комплект для управления через дверь рубильниками-выключателями (без рукоятки) PowerSwitch 63-100 А EKF	2,4	2,4
psds-ls-160-630	Комплект для управления через дверь рубильниками-выключателями (с рукояткой) PowerSwitch 160-630 А EKF	2,4	2,4
pscs-ls-100-3150	Комплект для управления через дверь рубильниками-переключателями (без рукоятки) PowerSwitch 100-4000 А EKF	2,4	2,4
psds-1000-3	Рубильник-выключатель 1000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	12	28
psds-1000-4	Рубильник-выключатель 1000А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	12	28
psds-100-3	Рубильник-выключатель 100А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	2,4	2,4
psds-100-4	Рубильник-выключатель 100А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	2,4	2,4
psds-1250-3	Рубильник-выключатель 1250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	12	28
psds-1250-4	Рубильник-выключатель 1250А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	13	29
psds-1600-3	Рубильник-выключатель 1600А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	14	30
psds-1600-4	Рубильник-выключатель 1600А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	15	31
psds-160-3	Рубильник-выключатель 160А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	4	12
psds-160-4	Рубильник-выключатель 160А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	5	13
psds-2000-3	Рубильник-выключатель 2000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
psds-2000-4	Рубильник-выключатель 2000А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
psds-2500-3	Рубильник-выключатель 2500А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
psds-2500-4	Рубильник-выключатель 2500А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
psds-250-3	Рубильник-выключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	4	20
psds-250-4	Рубильник-выключатель 250А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	4	20
psds-3150-3	Рубильник-выключатель 3150А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	50-75 (для М12)	10-12 (для М8)
psds-3150-4	Рубильник-выключатель 3150А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	50-75 (для М12)	10-12 (для М8)

Артикул	Наименование	Момент затяжки крепёжного винта Н*м	Момент затяжки вита клеммы Н*м
psds-4000-3	Рубильник-выключатель 4000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	50-75 (для М12)	10-12 (для М8)
psds-4000-4	Рубильник-выключатель 4000А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	50-75 (для М12)	10-12 (для М8)
psds-400-3	Рубильник-выключатель 400А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	20
psds-400-4	Рубильник-выключатель 400А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	20
psds-630-3	Рубильник-выключатель 630А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	28
psds-630-4	Рубильник-выключатель 630А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	7	29
psds-63-3	Рубильник-выключатель 63А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	-	6
psds-63-4	Рубильник-выключатель 63А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	-	6
pscs-1000-3	Рубильник-переключатель 1000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-1000-4	Рубильник-переключатель 1000А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-100-3	Рубильник-переключатель 100А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	6
pscs-100-4	Рубильник-переключатель 100А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	6
pscs-1250-3	Рубильник-переключатель 1250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-1250-4	Рубильник-переключатель 1250А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-1600-3	Рубильник-переключатель 1600А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-1600-4	Рубильник-переключатель 1600А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-160-3	Рубильник-переключатель 160А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	12
pscs-160-4	Рубильник-переключатель 160А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	6	12
pscs-2000-3	Рубильник-переключатель 2000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-2000-4	Рубильник-переключатель 2000А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-2500-3	Рубильник-переключатель 2500А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-2500-4	Рубильник-переключатель 2500А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	20	28
pscs-250-3	Рубильник-переключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	8	20
pscs-250-4	Рубильник-переключатель 250А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	8	20
pscs-400-3	Рубильник-переключатель 400А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	8	20
pscs-400-4	Рубильник-переключатель 400А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	8	20
pscs-630-3	Рубильник-переключатель 630А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	12	28
pscs-630-4	Рубильник-переключатель 630А 4Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	12	28